


Definer nordpil

Fra Focus Arealplan

Velg blokk som skal benyttes som nordpil. Denne vil automatisk roteres når man velger UCS for Viewport



Hentet fra «https://focusarealplan.azurewebsites.net/index.php?title=Definer_nordpil&oldid=848»

-
- Denne siden ble sist endret 4. feb. 2020 kl. 20:38.